

YPV→YPVC 驅動器更換說明:

1. 驅動器固定孔位相同。
2. YPVC 高度略高 20mm。
3. R.S.T 電源 220V 入線端同前。
4. U.V.W 驅動器出線端同前。
5. 原 B1.B2 端子改成 P.B 標示,功能同前。(註:H1.H2 端子不可接於 P.B 端子,否則驅動器會損壞。)
6. 原 H1.H2 溫度保護開關,1KW 以下未用,由軟體保護,H1.H2 出線端清包紮備用。
7. 接地端子 E 改由散熱片標示 E 端子接線。
8. CN1 原 37pin D-TYPE 改成 44pin D-TYPE 接頭,I/O 功能可自行定義功能。(出廠定義同前 YPV 系列相容)
9. CN2 原 15pin 雙排 D-TYPE 改成 15pin 三排 D-TYPE,功能相同。
10. CN3 接頭備用。
11. 原 USB 接頭尚無功能。(預留軟體設定使用,驅動器操作功能由面板上可自行操控。)
12. 面板上預留三測試點, VMO.IMO.GND。
13. 原廠備 44pin 對 37pin 轉接線及 15pin 雙排對 15pin 三排轉接線,客戶亦可參考操作手冊自行製作。