


SD系列控制盤上調整器功能操作解說暨接線法

標準型

操作說明




照上列接線順時針方向運轉，欲改變運轉方向時將A.W對調即可

SD系列控制盤上調整器功能操作解說暨接線法

轉矩型

操作說明



照上列接線為順時針方向運轉，欲改變運轉方向時將J1.J2對調即可